

Nur im kompletten Aufbau als Kinderbank zu verwenden!

WARNUNG

Sitzmöbel für Kinder, die unter einem Fenster stehen, können dem Kind als Stufe dienen und dazu führen, dass das Kind aus dem Fenster stürzt.

WARNUNG

Das Risiko durch offenes Feuer und andere starke Wärmequellen, wie z. B. Heizstrahler, Gasheizgeräte usw., in unmittelbarer Nähe des Möbelstücks beachten.

WARNUNG

Das Möbelstück nicht in der Nähe eines anderen Produkts aufstellen, das eine äußere Erstickungs- oder Strangulationsgefahr darstellen könnte, z. B. Schnüre, Rollo-/Gardinenschnüre usw.



Montagehinweise:

Bitte achten Sie bei der Montage der Bauteile auf eine gerade, ebene Fläche. Stellen Sie sicher, dass der Artikel nicht schief steht. Zur Schonung der Holzteile und Ihrer Fußböden empfehlen wir zur Montage die Umverpackung als Unterlage zu verwenden.

Sicherheitshinweise:

Bitte überzeugen Sie sich regelmäßig vom festen Sitz aller Schrauben. Die Schrauben können sich lockern, wodurch Klemmstellen entstehen und Gegenstände sich verhaken können. Die Kindersitzgruppe darf bei Beschädigungen oder Verlust einzelner Teile nicht verwendet werden. Verwenden Sie ausschließlich Original Zubehör- und Ersatzteile vom Hersteller Bomi.

Pflegehinweis:

Sollte es notwendig sein, reinigen Sie die Kindersitzgruppe mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie das Holz danach ab. Bitte nutzen Sie keine chemischen Reiniger.

Beachten Sie bitte:

Die Kindersitzgruppe ist geeignet für Kinder zwischen 3 - 6 Jahren.

Im Servicefall:

Sollte es trotz ständiger Qualitätskontrollen zu einem Mangel kommen, lesen Sie bitte das beigefügte Reklamationsformular und befolgen die Anleitung. Unser Kunden-Support wird sich nach Erhalt der Bilder umgehend bei Ihnen melden.

Kontakt zum Kunden-Support: service@bomi-handel.de oder telefonisch: 05905-6293536.



REKLAMATIONSBEARBEITUNG

WO HABEN SIE BESTELLT?



Bitte senden Sie uns ein Bild von dem ausgefülltem Formular, um Ihr Anliegen schnell & einfach zuordnen zu können.

☐ amazon ☐ Onlineshop ☐ Kaufland ☐ mytoys.de ☐ otto.de

Bestellnummer: Bestelldatum:

Vor- und Nachname:

Straße:

PLZ / Ort:

Telefonnummer:

E-Mail-Adresse:

KONTAKT:

www.bomi.de
service@bomi.de

Whatsapp: 0176 / 7211 7336

Telefon-Support: 05905-6293536

Telefonisch sind wir Mo.-Fr.

von 8:00 bis 12:30 Uhr und Mo.-Do.
von 13:00 bis 18:00 Uhr für Sie da.

Freitags erreichen Sie uns bis 15:30 Uhr.

REKLAMATION IN 3-SCHRITTEN



Wir helfen.
Unkompliziert & schnell.

SO GEHT'S:

Hoppla, ist etwas schief gelaufen? Dann möchten wir uns dafür zunächst bei Ihnen entschuldigen und Ihnen versichern, dass wir Ihr Anliegen so schnell und so einfach wie möglich zu Ihrer Zufriedenheit lösen werden. Wenn wir das Problem verstanden haben, helfen wir umgehend. Dafür benötigen wir Ihre Hilfe:

1 AUSFÜLLEN

Füllen Sie die obenstehenden Formularfelder aus. Machen Sie bitte bei Beschädigungen aussagekräftige Bilder der betreffenden Bauteile/Stellen.

2 SENDEN

Senden Sie uns Bilder von den Mängeln und dem ausgefüllten Formular. Entweder per E-Mail an service@bomi.de oder nutzen Sie gerne auch unseren Whats-App Service: 0176-721173 36 – So können wir schnell auf Ihr Anliegen reagieren.

3 WIR MELDEN UNS UMGEHEND

Mit den o.g. Infos können wir rasch an einer Lösung für Ihr Anliegen arbeiten. Es ist in den meisten Fällen **nicht notwendig**, dass Sie uns defekte Ware zurücksenden. **Nehmen Sie in jedem Fall vorher Kontakt mit uns auf.**

DAS BOMI-PRINZIP



Problem beschreiben.

Es kann immer mal etwas schief laufen. Das ist natürlich nicht optimal, aber in den meisten Fällen lässt sich das sehr einfach lösen. Dafür benötigen wir Informationen zur Art und zum Umfang der zu reklamierenden Sache.



Lösung finden.

Uns liegt eine schnelle Abwicklung wirklich am Herzen. Wir finden in den allermeisten Fällen eine unkomplizierte und für alle gute Lösung.



Glücklich sein.






Passt am Ende alles? Dann ist alles gut. :) Glücklicherweise lebt man länger.








Aufbauanleitung Kinderbank

Anna




WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR KÜNFTIGES NACHLESEN AUFBEWAHREN


					
S1 X 12	D1 X 2	S2 X 4	S3 X 4	H2 X 1	K1 X 1

				
	B X 2	C X 1	D X 2	
				
A X 2	E X 1	F X 1	G X 1	H X 1


Step 1




Step 2




Step 3




Step 4




Step 5




Step 6



Step 7




Step 8



Tipp:

Folge unserer
Deckelbremsen
Step by Step
Videoanleitung.



Deckelbremsen-Einbau

