



BEDIENUNGSANLEITUNG

Herdschutzgitter Mowi 64 - 110 cm




WICHTIG: DIESE ANWEISUNGEN SIND SORGFÄLTIG
ZU LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN
AUFZUBEWAHREN.

Dieses Produkt erfüllt EN 1930 Standard

Modell Nr.: 1567

MONTAGE



WARNHINWEISE

WARNUNG - Lesen Sie bitte die Anweisungen vor der Montage des Herdschutzgitters. Eine fehlerhafte Montage kann gefährlich sein.

WARNUNG - Das Herdschutzgitter darf bei Beschädigung oder Verlust einzelner Teile nicht verwendet werden.

WARNUNG - Das Herdschutzgitter darf nicht an Fenstern angebracht werden.

WARNUNG - Das Benutzen oder überklettern des Herdschutzgitters durch ältere Kinder kann zu Gefährdungen führen.

WARNUNG - Das Kinderschutzgitter MOWI ist für den Gebrauch im Innenbereich und für private Nutzung vorgesehen.

WARNUNG - Um schwere Verletzungen oder sogar Todesfälle zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass das Herdschutzgitter korrekt installiert ist und gemäß den Anweisungen von BOMI verwendet wird.

WARNUNG - Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt, wenn das Herdschutzgitter in Gebrauch ist.

WARNUNG - Ein unsachgemäßer Einbau kann gefährlich sein.

WARNUNG - Verwenden Sie das Herdschutzgitter nicht, wenn Teile beschädigt, fehlend oder demontiert sind.

WARNUNG - Überprüfen Sie vor jeder Nutzung sorgfältig, ob alle Teile fest sitzen und ordnungsgemäß nachgezogen wurden.

WARNUNG - Kontrollieren Sie regelmäßig, ob das Herdschutzgitter sicher und korrekt installiert ist.

WARNUNG - Dieses Produkt ist für Kinder von 6 bis 24 Monate.

Beachten Sie bitte: Verwenden Sie ausschließlich Original Zubehör & -Ersatzteile der Firma BOMI.

PFLEGEHINWEISE

Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, feuchten Tuch und trocknen Sie es anschließend gründlich ab.

Bitte verwenden Sie keine chemischen oder scheuernden Reinigungsmittel, um Beschädigungen zu vermeiden.