

KONTAKT

für Bomi-Kunden

BOMI GMBH

Otto-Hahn-Straße 24
D-48480 Schapen

KONTAKT

www.bomi.de
service@bomi.de

Tel.: 05905-6293536
Whatsapp: 0176/72117336

RETOURENADRESSE

Bomi GmbH
Otto-Hahn-Straße 24
D-48480 Schapen

FOLGT UNS:



#bomi
#bomikindermöbel
#bomisicherheit

Anleitung Türschutzgitter Miko



www.bomi.de



Bedienungs- und Montageanleitung

KINDERSCHUTZGITTER

mit manuellem Schließsystem



WICHTIG! DIE FOLGENDEN ANLEITUNGEN SIND SORGFÄLTIG ZU LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFZUBEWAHREN!

Für das Modell
MIKO



DAS BOMI-PRINZIP



Problem beschreiben.



Lösung finden.



Glücklich sein.

WARN- & SICHERHEITSHINWEISE

- 1. WARNUNG** - Lesen Sie bitte die Anweisungen vor der Montage des Kinderschutzgitters. Eine fehlerhafte Montage kann gefährlich sein.
- 2. WARNUNG** - Das Kinderschutzgitter muss zur Benutzung auf dem Boden stehen und darf nicht in der Luft angebracht werden.
- 3. WARNUNG** - Bitte lassen Sie unsere kleinen Erdenbürger nicht unbeaufsichtigt, wenn Sie das Kinderschutzgitter verwenden. Der Artikel ist bis zu einem Alter von 24 Monaten geeignet.
- 4. WARNUNG** - Das Kinderschutzgitter darf bei Beschädigung oder Verlust einzelner Teile nicht verwendet werden.
- 5. WARNUNG** - Niemals ohne Wandbefestigungsteller verwenden!
- 6. WARNUNG** - Wenn das Kinderschutzgitter am oberen Treppeneinde eingesetzt wird, sollte es nicht unterhalb der Höhe der obersten Stufe angebracht werden.
- 7. WARNUNG** - Das Kinderschutzgitter darf nicht an Fenstern angebracht werden!
- 8. WARNUNG** - Wenn das Kinderschutzgitter am Fuß der Treppe eingesetzt wird, sollte es an der Vorderseite der niedrigsten Stufe angebracht werden.

Das Kinderschutzgitter entspricht der DIN 1930:2012

Pflege & Wartung



- Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie das Kinderschutzgitter mit einem feuchten Lappen.
- Nutzen Sie das Kinderschutzgitter nicht, wenn Teile fehlen oder defekt sind. Beziehen Sie Zusatz- oder Ersatzteile nur von der Bomi GmbH.

- 9. WARNUNG** - Das Benutzen oder Überklettern des Kinderschutzgitters durch ältere Kinder kann zu Gefährdungen führen.
- 10. WARNUNG** - Die Radmuttern des Kinderschutzgitters sollten regelmäßig kontrolliert und nachjustiert werden.
- 11. WARNUNG** - Prüfen Sie immer, ob das Kinderschutzgitter richtig verschlossen ist nach der Nutzung.
- 12. WARNUNG** - Das Kinderschutzgitter kann an sämtlichen Oberflächen befestigt werden, mit Ausnahme von Glasfronten.
- 13. WARNUNG** - Bitte spannen Sie das Kinderschutzgitter nicht zwischen zwei Glasfronten. Der Druck für das Glas ist zu groß.
- 14. WARNUNG** - Überprüfen Sie das Kinderschutzgitter regelmäßig auf die Sicherheit der Befestigungen und die Standsicherheit. Stellen Sie jederzeit sicher, dass es funktionsfähig ist.
- 15. WARNUNG** - Vorsicht beim Übersteigen der untersten Leiste.



Kinderleichte Montage, in 5 Min auf- und abgebaut



Auf 90° feststellbar



Nur für den häuslichen Gebrauch geeignet



Öffnet immer in Laufrichtung




Für Kinder zwischen 6 - 24 Monate geeignet

INHALT:

Zum Klemmen:



Zum Bohren:



i Das Kinderschutzgitter erhält Stabilität durch Einspannen. **Eine Schrägstellung** der Gitterstäbe ist gewollt und **kein Produktionsfehler**. **Vertrau uns. :)**



! Kabelbinder erst nach endgültiger Montage entfernen


Hier gehts zum **Türschutzgitter-Aufbauvideo:**

Hier gehts zum Türschutzgitter-Aufbauvideo:




02 | AUFBAUEN OHNE BOHREN



a. Alle 4 Klemmschrauben seitlich in das Gitter stecken. Achtung, kein Gewinde, wird nur gesteckt!



Aufkleber an die Wandhalterung kleben. Wandhalterung am Türrahmen ankleben (oben auf ca. 76cm - unten 2cm vom Boden).




b. Kinderschutzgitter in den Durchgang stellen & untere Klemmschrauben beidseitig festziehen.



c. Klemmschraube auf der Scharnierseite solange anziehen, bis der Handgriff zum Schloss gerade steht & der silberne Pin unten in den Trichter eintaucht. Mit Wasserwaage ausschließlich senkrecht ausrichten (Nicht oben auf die Tür legen!)

d. Klemmschraube auf der Schlossseite 1-2 Umdrehungen anziehen, bis der Riegel in den Handgriff eintaucht. Nach der Endmontage sollte zwischen Handgriff & Schloss ca. 0,5 cm Platz sein, damit das Öffnen & Schließen einwandfrei funktioniert.



Öffnen des Kinderschutzgitters Miko:

In den Handgriff fassen, den Daumen seitlich VOR den Schieber setzen & den Schieber nach links wegdrücken & das Türchen leicht anheben.



Geprüft & Richtig:

Bei der Nutzung von runden Elefantfüßen liegt das Kindergitter je nach Breite des Durchgangs nicht vollflächig auf dem Boden auf.




0176-72117336

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich gerne mit Fotos und Videos direkt an den WhatsApp Support.



Damit die Funktion & Stabilität des Kinderschutzgitters gegeben ist, muss das Kinderschutzgitter immer von Wand zu Wand gerade eingebaut werden.



03 | AUFBAUEN MIT BOHREN



a. Alle 4 Wandhalterungen auf der richtigen Höhe in die Wand schrauben.


! Einfache Schrauben beiliegend für die Wandmontage. Bitte je nach Wandmaterial passende Schrauben benutzen!

b. Alle 4 Klemmschrauben seitlich in das Gitter stecken. Achtung, kein Gewinde, wird nur gesteckt!



c. Klemmschraube auf der Scharnierseite solange anziehen, bis der Handgriff zum Schloss gerade steht & der silberne Pin unten in den Trichter eintaucht. Mit Wasserwaage ausschließlich senkrecht ausrichten (Nicht oben auf die Tür legen!)

d. Klemmschraube auf der Schlossseite 1-2 Umdrehungen anziehen, bis der Riegel in den Handgriff eintaucht. Nach der Endmontage sollte zwischen Handgriff & Schloss ca. 0,5 cm Platz sein, damit das Öffnen & Schließen einwandfrei funktioniert.



Klemmschrauben max. 6 cm rausdrehen

! Damit die Funktion & Stabilität des Kinderschutzgitters gegeben ist, muss das Kinderschutzgitter immer von Wand zu Wand gerade eingebaut werden.

Öffnen des Kinderschutzgitters Miko:


In den Handgriff fassen, den Daumen seitlich VOR den Schieber setzen & den Schieber nach links wegdrücken & das Türchen leicht anheben.

Für die Modelle:
MIKO

➔ **Zubehör hier erhältlich:** bomi.de/zubehoer-tuergitter

VERBREITERUNG

für Kinderschutzgitter Miko



- + In 10 | 20 | 30 | 40 | 50 cm
- + Einfache **Montage ohne Werkzeug**

- + 2er oder 4er Set erhältlich
- + Für **Geländerstäbe** mit einem Durchmesser von **bis zu 60 mm**

Y-ADAPTER

für Montage an Treppen-Geländern



MONTAGE DER WANDSCHUTZPADS



- + Einfach bei der Montage des Gitters zwischen Wand und Klemmschrauben einsetzen

Hier gehts zum
Wandschutzpads-
Aufbauvideo:



MONTAGE DER Y-ADAPTER

- + Anstatt einer Klemmschraube an der Geländerseite am Gitter montieren (oben und unten). Radmutter wie bei Klemmschraube anbringen.

WANDSCHUTZPADS

zum Schutz vor Rissen & Abdrücken



Artikelnummer: 1342-10

- + **Wirksamer Schutz** an Wand, Gitter, Geländern und Rahmen vor Beschädigungen
- + **Kein zusätzliches Werkzeug nötig**
- + Im **4er-Set** erhältlich



MONTAGE DER VERBREITERUNGEN



- + Verbreiterung in Gitter einstecken wie Klemmschrauben. Verbindungsschiene unten an das Gitter und an die Verbreiterung klemmen.



05 | FAQ – HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

... und Antworten.

Schwierigkeiten beim Einbau? Sende uns ein Bild oder ein Video von der Montage ganz bequem per WhatsApp zu. Wir helfen gerne.

Techn.
Support über
WhatsApp
0176/72117336

1.

Ich habe das Kinderschutzgitter ausgepackt. **Es ist verbogen! Ist es defekt?** 🤔

Das ist richtig so. Das Kinderschutzgitter ist nach dem Entfernen der Kabelbinder verbogen. Mit Festziehen der Feststellschrauben sitzt das Kinderschutzgitter gerade. 🤝💪

2.

Die Einstellschrauben fallen durch. Sie haben kein Gewinde. **Wie soll ich die festmachen?** 🤔

Ja, das ist richtig. Die Einstellschrauben haben kein Gewinde. Da die Einstellschrauben eingeklemmt werden und mit Radmuttern arretiert werden, brauchen diese kein Gewinde. 🤝

3.

Irgendwie wackelt das Kinderschutzgitter und ist instabil. **Habe ich etwas falsch gemacht?** 🤔

Sicher wurde schon geprüft, ob das Kinderschutzgitter gerade eingebaut ist, oder? Evtl. hilft eins unserer U-Profile zur Stabilisierung. Sende uns am besten ein Foto vom gesamten Einbau inkl. Klemmschrauben per Whatsapp oder E-Mail. Wir helfen daraufhin gerne weiter. 🤝

4.

Die Tür hakt beim Schließen/Öffnen. **Doof!** 🤔

Das lässt sich sicher leicht beheben. Schau mal, ob die Klemmschraube an der Scharnierseite 1-2 Umdrehungen gelockert werden kann & sich das Problem dadurch schon behebt. Falls nicht: Schick uns gerne ein Foto von der gesamten Montage (mit Klemmschrauben) per WhatsApp. Wir gucken uns das an und geben Tipps. 🤝💪

5.

Habt Ihr sonst noch einen Tipp für mich? 🤔

Klar, das eingebaute Kinderschutzgitter nicht über 90° öffnen. Die eingebaute Feder geht sonst kaputt und das Kinderschutzgitter schließt dann nicht mehr automatisch. 🤝💪 Und das Kinderschutzgitter MUSS auf dem Boden stehend montiert werden.

6.

OH NEIN!!! 🤔😭 WIR HABEN DIE FALSCHE GRÖSSE BESTELT!!! Was nun?

Sollten Sie feststellen, dass sie die falsche Größe bestellt haben, einfach kurz melden. Wir haben eine Lösung! Versprochen. 🤝💪

Tel: 05905-6293536 & service@bomi.de



FOLGT UNS:



#bomi #bomihandel #bomisicherheit



Qualität & Sicherheit auf höchstem Niveau



Beratung vor & nach dem Kauf



Kundenfreundlicher Support per Telefon, E-Mail & WhatsApp